

MAGNETNA IN PIŠI-BRIŠI BARVA

NAVODILA ZA UPORABO

Za pravilno uporabo magnetne in piši-briši barve sledite spodnjim navodilom.

Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi video vodič za nanos.

Ta vodič opisuje:

1. nanos magnetne barve,
2. nato še nanos piši-briši barve na magnetno površino.

KAKO NANESTI MAGNETNO BARVO

1. MERITEV POVRŠINE

- Natančno izmerite površino in preverite, ali imate na voljo zadostno količino barve.

2. PRIPRAVA POVRŠINE

- Preverite površino in zapolnite morebitne luknje ali razpoke z običajno izravnalno maso za stene.
- Ko se masa posuši, površino pobrusite do gladkega videza in odstranite ves prah.

3. NANOS MAGNETNE BARVE

- Priporočamo 3 nanose magnetne barve.
Za večjo magnetno moč lahko nanesete dodatne sloje (največ 7 slojev).
- Magnetno barvo pred uporabo temeljito premešajte.
- Nanesite bogat in enakomeren sloj magnetne barve ter zagotovite gladek zaključek.
- Ko se prvi sloj posuši (po približno 2 urah), površino rahlo pobrusite z brusnim papirjem granulacije 1200.
- Prah odstranite s suhim čopičem ali krpo.
- Nanesite drugi sloj, pustite, da se posuši, in ponovno rahlo pobrusite.
- Postopek ponavljajte, dokler ne nanesete želenega števila slojev.

Nasvet:

Za izjemno gladek zaključek lahko zadnji sloj magnetne barve nanesete tako, da barvo z ravnim kovinskim robom tanko razporedite po površini.

4. MAGNETI

- Na magnetni površini uporabljajte Smart Neo Magnete ali druge kakovostne neodimske magnete.

Opomba:

Običajni gospodinjski magneti niso primerni.

Na tej stopnji je površina pripravljena za uporabo kot magnetna stena in bo zaradi magnetnih lastnosti temno sive barve.

5. TEMELJNI PREMAZ POVRŠINE

- Magnetno površino premažite z visokokakovostno vodno osnovano belo temeljno barvo, kot je Smart temeljna bela barva, dokler siva barva ni popolnoma prekrita.

Za belo piši-briši površino

- Uporaba bele temeljne barve pred nanosom piši-briši barve je nujna.

Opomba:

Običajne notranje zidne (disperzijske/lateks) barve niso primerne kot temeljni premaz.

Za barvno površino

- Površino najprej prebarvajte z visoko sijajno barvo v zeleni barvi.
- Ta sloj mora biti nanesen pred nanosom piši-briši barve.

Čas sušenja:

- 2–4 ure med posameznimi sloji
- najmanj 12 ur po nanosu zadnjega sloja

6. MEŠANJE PIŠI-BRIŠI BARVE

- Vso vsebino komponente A vlijte v komponento B.
- Barvo temeljito mešajte vsaj 5 minut z mešalno palico iz kompleta.
- Barvo uporabite v eni uri po mešanju (pri višjih temperaturah se ta čas skrajša).
- Nanašajte z valjčkom, priloženim v kompletu.

7. NANOS PIŠI-BRIŠI BARVE

- Piši-briši barvo nanašajte po 1-metrskih odsekih.
- Robove prvega odseka pobarvajte z novim čopičem.
- Z novim valjčkom nanesite piši-briši barvo na celoten odsek.
- Valjček povlecite čez površino 10-krat, da zagotovite bogat, gladek in enakomeren nanos.
- Po vsakem odseku površino preverite iz treh različnih kotov in po potrebi dodajte barvo.
- Pred nadaljevanjem se prepričajte, da ima vsak meter dovolj barve za ustvarjanje kakovostne pisalne površine.
- Nato nadaljujte z naslednjim odsekom.

8. PREGLED POVRŠINE

- Površino preverite iz več zornih kotov.
- Morebitne manjkajoče dele ali drobne luknjice popravite, dokler je barva še mokra.

9. ČAS SUŠENJA

- Upoštevajte datum »pripravljeno za uporabo«, ki je 7 dni po nanosu, ko bo površina primerna za pisanje in brisanje.
 - Ob površini namestite opozorilni znak »mokra barva«.
 - Piši-briši barva je suha na dotik po približno 5 urah.
 - Površina postane piši-briši po 5 dneh.
 - Zmogljivost brisanja se bo izboljševala še prvih 30 dni.
- V prvih 14 dneh priporočamo dnevno čiščenje površine.

Za najboljše rezultate uporabljajte dodatke Smarter Surfaces ali druge kakovostne piši-briši pripomočke.

PODPORA

Spletna stran:

www.smartersurfaces.si

E-pošta:

podpora@smartersurfaces.si

Telefon:

+386 41 720 953