

SMART MAGNETNA TAPETA

NAVODILA ZA UPORABO

Pri ravnanju s Smart magnetno tapeto bodite previdni. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic.

1. PRIPRAVA POVRŠINE

- Tla zaščitite s plastično folijo ali drugim ustreznim zaščitnim materialom.
 - Preverite površino in zapolnite morebitne luknje ali razpoke z običajno izravnalno maso za stene.
 - Odstranite vse obstoječe stenske obloge ali staro oziroma slabo oprijeto barvo.
 - Grobe ali neravne površine zgladite z brusnim papirjem.
 - Vpojne površine pred nanosom Smart magnetne tapete obdelajte s temeljno barvo, npr. Smart belo temeljno barvo Primer.
-

2. MERJENJE IN OZNAČEVANJE

- Priporočamo vodoravni nanos tapete, pri čemer začnite s spodnjim delom stene.
 - S svinčnikom označite ravno, vodoravno in poravnano črto po celotni širini stene, 1,22 cm nad tlemi. Ta črta bo vodilo za spodnji rob prvega pasu tapete.
-

3. PRIPRAVA TAPETE

- Tapeto izmerite na želeno dolžino in jo odrežite z ostrim nožem ali ostrimi škarpami.
-

4. NANOS LEPILA

- Za montažo Smart magnetne tapete uporabite standardno »Heavy Duty« že pripravljeno lepilo za tapete ali naše lepilo za vinilne tapete.
 - Lepilo pred uporabo dobro premešajte. Če je zelo gosto, dodajte 2,5 %–5 % vode, dokler ne dosežete gladke strukture.
 - Po potrebi nanesite en ali dva sloja lepila na steno z valjčkom, robove pa obdelajte s čopičem. Lepila ne nanašajte v preveliki količini.
-

5. MONTAŽA

Prvi pas materiala

- Začnite v kotu in najprej namestite spodnji del tapete. Tapeto postopoma odvijajte ob steni in se orientirajte po označeni črti pri 1,22 cm.
- Med nameščanjem sproti iztisnite zrak in odvečno lepilo izpod tapete.
- Z lopatico za tapete pritiskajte celotno površino tapete ob steno in iztisnite preostalo lepilo.
- Uporabljajte enakomeren in dovolj močan pritisk, da odstranite vse zračne mehurčke.

Naslednji pasovi materiala

- Pri spajanju priporočamo natančno stikovanje robov (butt joint). Tapeta ima ravne in čiste robove, ki se natančno prilegajo.

- Z novim rezilom odrežite po označeni liniji skozi oba sloja in odstranite odvečni material.
- Pasova nato združite z lopatico, z izmeničnim pritiskom navzgor in navzdol, da se robovi popolnoma spojijo.
- Če spoj zahteva dodatno obdelavo, dodajte nekaj lepila in nadaljujte z glajenjem.
- Če spoj ni raven, rob enega pasu rahlo privzdignite, s prstom poravnajte material in ponovno obdelajte z lopatico. Po potrebi dodajte malo lepila.
- Preverite celotno površino tapete in iztisnite morebitne zračne mehurčke ali odvečno lepilo proti robu.
- Postopek ponavljajte, dokler ni celotna tapeta nameščena.
- Po končani montaži celotno površino obrišite z vlažno krpo, da odstranite ostanke lepila, in preverite, ali so prisotni zračni mehurčki.

Opombe

- Slabe spoje lahko zapolnite z običajno izravnalno maso, po sušenju pobrusite in premažite s temeljnim premazom pred barvanjem.
- Material lahko tudi prekrivate in dvojno režete. Priporočamo natančne reze pod pravimi koti (npr. 90°) v vogalih sten.

6. ČAS SUŠENJA

- Smart magnetna tapeta je pripravljena za barvanje po 48 urah.
- Prebarvate jo lahko z barvo po vaši izbiri ali nanjo namestite lahke stenske tapete.
- Po želji lahko zaključni sloj dodatno premažete s Smart prozorno piši briši barvo, da steni dodate funkcionalnost piši–briši.

ODGOVORNOST ZA IZDELEK

Prodaja naših izdelkov je skladna s Splošnimi pogoji poslovanja, ki so na voljo na www.smartersurfaces.si.

UPORABA VAŠE SMARTER SURFACE POVRŠINE

- Na magnetnih tapetah uporabljajte neodimske magnete, kot so Smart Neo Magneti.

PODPORA

Spletna stran:

www.smartersurfaces.si

Telefon:

+386 41 720 953

E-pošta:

podpora@smartersurfaces.si