

## SMART PIŠI-BRIŠI BARVA

### NAVODILA ZA UPORABO

*(bela / prozorna)*

Za nanos Smart piši-briši barve pred začetkom natančno preberite vsa navodila.

Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi video vodič za nanos.

Po odprtju in mešanju imate največ eno uro časa za nanos Smart piši-briši barve.

V kompletu so priložene zaščitne rokavice, priporočamo pa tudi uporabo zaščite za oči.

---

#### 1. MERITEV POVRŠINE

- Natančno izmerite površino in preverite, ali imate na voljo zadostno količino barve.
- Barve ne raztezajte, saj je formulirana za ustvarjanje piši-briši površine le na priporočeni površini.

---

#### 2. PRIPRAVA POVRŠINE

- Zaščitite območje okoli površine, ki jo boste barvali.
- Zapolnite morebitne luknje ali razpoke z običajno izravnalno maso za stene.  
*(Končna piši-briši površina bo gladka le toliko, kot je gladka podlaga.)*
- Z brusnim blokom iz kompleta zgladite zapolnjene dele.
- Površine, kjer je bila uporabljena izravnalna masa, premažite s temeljnim premazom.

---

#### 3. TEMELJNI PREMAZ POVRŠINE

Za Smart piši-briši barvo – bela

- Pred nanosom nanesite 2 sloja Smart temeljne bele barve  
*(3 sloje pri novem ometu).*
- Običajne notranje zidne (disperzijske/lateks) barve niso primerne kot temeljni premaz.

Za Smart piši-briši barvo – prozorna

Uporabite prozoren temeljni premaz, kadar barvate:

- nov les ali kompozitne materiale,
- nove vpojne ali suhe materiale (omet, beton),
- vpojne površine, kot je tapeta.

Nanos temeljnega premaza

- Temeljni premaz lahko nanašate z valjčkom ali čopičem.
- Površina mora biti pred nanosom čista in suha.
- Temeljni premaz pred uporabo temeljito premešajte.
- Čas sušenja:
  - 2–4 ure med sloji
  - najmanj 12 ur po zadnjem sloju

Temeljni premazi so na voljo tudi na naši spletni strani.

---

#### 4. ORODJE ZA NANOS

Smart piši-briši barvo je treba nanašati z:

- novim valjčkom (priložen v kompletu),
- čopičem in pladnjem.

Vsak stik z vodo ali topili povzroči reakcijo z barvo in lahko vpliva na njeno učinkovitost.

**Opomba:**

Uporabite lahko tudi večje valjčke. Priporočamo kakovosten penasti ali moher valjček. Če uporabljate moher valjček, pred uporabo odstranite vse odvečne dlake.

---

**5. MEŠANJE BARVE**

- Vso vsebino komponente A vlijte v komponento B.
  - Mešajte vsaj 5 minut z mešalno palico iz kompleta.
  - Barvo nanesite v eni uri po mešanju  
(pri višjih temperaturah se ta čas skrajša).
  - Za nanos uporabite valjček iz kompleta.
- 

**6. NANOS PIŠI-BRIŠI BARVE**

- Barvo nanašajte po 1-metrskih odsekih.
  - Robove prvega odseka pobarvajte z novim čopičem.
  - Z novim valjčkom nanesite piši-briši barvo na celoten odsek.
  - Valjček povlecite čez površino 10-krat, da zagotovite bogat, gladek in enakomeren nanos.
  - Po vsakem odseku površino preverite iz treh zornih kotov in po potrebi dodajte barvo.
  - Pred nadaljevanjem se prepričajte, da ima vsak meter dovolj barve za ustvarjanje kakovostne piši-briši površine.
  - Nato nadaljujte z naslednjim odsekom in postopek ponovite.
- 

**7. ČAS SUŠENJA**

Upoštevajte datum »pripravljeno za uporabo«, ki je 4 dni po nanosu, ko lahko začnete pisati in brisati.

Do 7. dne priporočamo vsakodnevno čiščenje površine.

- Ob površini namestite opozorilni znak »mokra barva«.
  - Barva je suha na dotik po približno 5 urah.
  - Površina postane piši-briši po 4 dneh.
  - Zmogljivost brisanja se bo izboljševala še prvih 30 dni.
- 

**PODPORA**

E-pošta:

podpora@smartersurfaces.si

Spletna stran:

[www.smartersurfaces.si](http://www.smartersurfaces.si)